

Una vez seleccionada la secuencia de Modulos el sistema le debe permitir al usuario la posibilidad de configurar cada modulo como crea que mas le convega segun sus necesidades de guardado o GRUPOS de Ropa.

1- El Sistema propondra configurar los modulos de ajuste.

Solo Ofrecera 2 Opciones

A- Opcion Colgado

A-1 Colgado Corto

A-2 Colgado Largo



A-1



A-2

2- El Sistema propondra configurar los modulos que llamamos Standard.

Modulo Ch - Modulo M - Modulo Gr

2-1 El sistema propondra 2 opciones x modulo.

A- Opcion Colgado

B- Opcion Guardado

Si elije la Opcion A La propuesta seria:


A- Opcion Colgado

A-1 Colgado Corto

A-2 Colgado Largo

A-3 Colgado Largo con cajon zapatero

de H 320 mm



A-1



A-2



A-3

Si elije la Opcion B

El sistema dividira el modulo en 2 La parte Superior y La inferior.


B- Opcion Guardado

1- B-S Superior


B-S-1 Colgado Corto Superior

B-S-2 Estantes


B-S-3 Estantes Individuales



B-S-1



B-S-2



B-S-3

Si elije la Opcion B

El sistema dividira el modulo en 2 La parte Superior y La inferior.

B- Opcion Guardado

2- B-I Inferior

B-I-1 Cajones de Guardado


5 de H 160 mm +
1 de H 190 mm

B-I-2 Cajones de Guardado y Cajon Zapatero


3 de H 160 mm +
1 de H 190 mm +
1 de H 320 mm

B-I-3 Cajon Pantalonero y Cajon Zapatero


Esta Opcion solo estara disponible para los modulos M y Gr



B-I-1



B-I-2



B-I-3